



JORDFELSBRYTARE

Den här jordfelsbrytaren är avsedd för ett jordade uttag. Läs bruksanvisning noggrant innan användning och spar den för framtid behov.

FUNKTIONER

1. Röda märket syns på kontrollfönstret: Jordfelsbrytarens skyddsfunktion är aktiv.
2. RESET: Återställningsknappen aktiverar jordfelsbrytarens skyddsfunktion.
3. TEST: Testknappen aktiverar jordfelsbrytarens testfunktion.

Testa jordfelsbrytaren innan varje användningsgång! 3

1. Lägg jordfelsbrytaren rakt på jordade uttag.
2. Tryck på RESET-knappen. Röd indikation skall vara synlig på kontrollfönstret.
3. Tryck på TEST-knappen. Röd indikation skall försvinna från kontrollfönstret och strömmen stängs av.
4. Tryck igen på RESET-knappen, när du vill ta jordfelsbrytaren i bruk.

När röd indikation syns inte på kontrollfönstret, jordfelsbrytaren fungerar inte (det påträffas jordfel eller jordfelsbrytaren är i testfunktion).

VARNINGAR

1. INTE använd jordfelsbrytaren, om testning fungerar inte på ovannämnda sättet.
2. Om jordningsfelet förekommer på kopplingen, jordfelsbrytaren bryter strömmen omedelbart och skyddar på så sätt mot elektriskt stöt. Det är livsfarligt att använda felaktiga eller trasiga elapparater eller -tillbehör. Jordfelsbrytaren kompenserar inte för normal elsäkerhet.
3. Ta kontakt med en befullmäktigad elfackman, om jordfelsbrytaren bryter strömmen fortfarande, om någon elapparat är ansluten därtill eller om testning av jordfelsbrytaren lyckas inte på det ovannämnda sättet.
4. Kontrollera att jordfelsbrytaren har ställts på uttaget rätt enligt märkplåtsklistermärkets pilanteckningar.

PRODUKTENS UPPGIFTER

16 A, 230 V ~50Hz, 3680 W

För inre och yttre bruk (IP44)

Utlösningström: 30 mA

Utlösningstid: <30 ms

Brukstemperatur: -25 °C ~ +40 °C

Tillverkningsland: Kina

Importör: Kauppahuone Harju Oy, Myllypuronkatu 30, 33330 Tammerfors